



321G
NOB1

vingeboring ○ enkelt trykkforsøk ▽ konusforsøk w = vanninnhold w_p = flytegrense w_L = konsolideringsgrense