



### VINGEBORING

Utstyr og arbeidsmetode som anvendt av NGL.  
Grunnens skjærfasthet s bestemmes ved det vridningsmoment som trengs for å fremkalle brudd langs en sylinderflate med vertikal akse. Skjærfastheten fremstilles i diagrammene som en heltrukket kurve for uforstyrret tilstand og som en stiplet kurve for omrørt tilstand.

### TEGNFORKLARING

- betegner at vingen ikke kunne trykkes ut av to mann.
- ⊥ betegner ned-driving avsluttet uten angitt årsak.
- ≡ betegner ned-driving avsluttet mot fast hindring.

**GEOTEAM G-505-5  
1958**