



- Dreiesondering ☆ Fjellkontrollboring ⊙ Prøveserie + Vingeoring
- Enkel sondering ⊗ Kjerneboring □ Prøvegrop ⊖ Poretrykksmåling
- ▼ Ramsondering

Borhull nr. $\frac{\text{Terreng (Bunn) kote}}{\text{Antatt fjellkote}}$ Boret dybde + (boret i fjell)

Borbok nr. Lab. bok nr. 877

Kartgrunnlag:

Utgangspunkt for nivellement: TERRENGHÖYDEN TATT UT FRA KOTEKART

Bokst.	Forandring				Dato	Bokst.	Forandring				Dato
<u>OSLO KRETSENGSEL</u>						Målestokk	Tegn. <i>126</i>	Dato <i>10/3 - 72</i>			
<u>BORPLAN</u>						1:500	Trac.				
							Kfr. <i>111</i>	<i>12. april 1972</i>			
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S						11174-1					
JAN FRIIS											
Thv. Meyersgt. 9, Oslo 5											